

ご使用前に必ずお読みください

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・製品取り付け後約 100km 走行しましたら各部点検後増し締めを行ってください。その後は約 5 0 0 km 毎増し締めを行います。
- ・この製品を取付け・使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても、当社製品以外の部品の保証は一切負いかねます。
- ・商品を加工された場合は保証の対象になりません。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ・製品の不具合に関しましては材料・加工に欠陥があると認められた場合のみお買い上げ後 12 ヶ月を限度に修理・交換をさせていただきます。但し、正しい取付け使用方法がなされていない場合、修理または交換による一切の費用・機会損失等に関しましては保証対象外となります。予めご了承下さい。

-本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

部品構成図と梱包部品内容を照らし合わせ確認を行ってください。

【 構成部品 】

NO,	部品名	数量	NO,	部品名	数量
①	ダンパースプリング	1	④	シャフトロッド	1

<取り付け例>

- ① シート本体 2箇所 のナットを取り外します。
- ② シャフトを横から抜き取ります。
- ③ シートボックス側の斜線部をヤスリなどを使用し削り取ります。

※カッター等の刃物を使用する場合には十分に気をつけて作業を行ってください。

- ④ ダンパースプリングをセットしシャフトロッドを差し込みます。
- ⑤ シート本体を取り付ける際に、シートラバーの隙間に差込んでください。
- ⑥ ナットを締め込みガタがなければ作業終了です。

