



LOGOS YADEN

BATTERY HIGH POWER BLOW

バッテリーハイパワーブロー

No.81336590

取扱い説明書

空気排出時
ノズルをつける
注意：排出は50%の
空気量まで
可能です

空気が入る

使用方法

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

1. 本体前後のバックルを外し、電池ボックスの蓋を開けます。

電池ボックス内に電池を入れて蓋を閉めます。

蓋を閉める際は、電池を押しこみながら蓋を閉め、そのまま前後のバックルでロックしてください。

2. ノズルを選択して取り付けてください。

3. ノズル先端を空気注入（排出）対象物のバルブに差し込んでください。

4. スイッチを入れるとポンプが作動します。

総重量：(約)400g 主素材：ABS
電源：電池(単1アルカリ乾電池)×4本

空気注入時
ノズルを
つける

空気が出る



バックル

使用上の注意

警告 弁付きバルブに空気注入する場合は必ず弁を開けた状態にして行ってください。

警告 エアベットの場合は弁付きバルブを取り外した状態で行き、終了と共にすばやくバルブを取り付け空気の流出を最小限にするよう行ってください。弁付きバルブが付いた状態では空気は入りません。

禁止 本品は水の掛かる場所では使用しないでください。

禁止 本品は樹脂製です。火の近くでは使用しないでください。

注意 直射日光が当たる場所等本体が加熱される場所では使用しないでください。加熱されヒューズがとぶ恐れがあります。屋外等で使用の際は、必ず日陰で使用し、熱くなった砂地や地面に置いたりしないようご注意ください。

注意 使用後は日の当たらない冷暗所で保管してください。

注意 連続の使用は最長10分間を目安としてください。それ以上ご使用になられる場合は、本体部分が完全に冷めてからご使用ください。

注意 製品に不具合を感じた時は、電池が液漏れをしている可能性がありますので電池の取り出しには十分ご注意ください。

注意 本体を分解・改造しないでください。

注意 空気注入時には排出口が空気取り入れ口になります。空気取り入れ口に砂や異物が入らないようご注意ください。

注意 空気注入（排出）時にはバルブに応じた正しいサイズのノズルを装着してください。

注意 長時間使用しない場合は電池を抜き、湿度の少ない場所に保管してください。電池を入れたままにすると液漏れの原因になります。

注意 ご使用後は必ずスイッチを切ってください。