

## ご使用前に必ずお読み下さい

このたびはお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。ご使用・お取付けの際には下記事項をお守り頂けずようお願い致します。



商品コード21842 白ゲル仕上げ  
商品コード21843 カーボン  
商品コード21844 シルバークロス 共通マニュアル

### 【対応車種】

Ape50[エイプ50] (AC16-1599999まで)  
※ノーマルシート対応・ノーマルテールランプ、ウィンカー使用可  
※ノーマルリアフェンダー使用不可  
※グラブバーリアキャリア使用不可

### 【商品内容】

CBスタイルテールカウル M6×15ボルト×2 平ワッシャー大×4 平ワッシャー小×4  
M6×60ボルト×2 大カラー×2 小カラー×2 M6×30ボルト×2 取扱説明書

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品は車種専用ですので他の車種には装着出来ません。記載されていない追加加工や不正な取り付け・改造はしないで下さい。
- ・組み立てミス等によるパーツ・車両の破損、それに伴う事故につきましては、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ・組み立て及び点検作業は整備資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者または弊社までご相談下さい。
- ・取り付けの際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取り付け作業を進めて下さい。
- ・この製品はノーマル状態の車両に取付ける事を前提に作られております。適合車種であっても、改造が施された車両には取付かない可能性がございます。予めご了承下さい。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告なく変更されます。予めご了承下さい。
- ・本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

### ■FRP製品のお取扱いについて

FRP製品のゲルコート仕上げは塗装を前提に作られており、塗装の前工程の処理となります。色ムラ等の原因となりますので、サフェーサーなどで下処理を行った後に塗装を行って下さい。また、ピンホール（細かい気泡の跡）が出る場合もございます。こちらパテ・サフェーサーで処理をして頂くときれいに塗装を仕上げることが出来ます。

※FRP製品を削ったり穴あけの加工をしますと、ガラス繊維が飛散する場合がございます。加工の際は十分にご注意の上、作業を行って下さい。

### ■取付け手順

- 1) ノーマルのシート・リアフェンダー・リアフェンダーフレーム・リアウインカーを全て取外します。  
※テールランプ及びリアウインカーの配線は、シート下のゴムカバーで結線されていますので、端子を外して下さい。
- 2) 取外したリアフェンダーフレームからリアフェンダー・ノーマルテールランプを取外します。
- 3) テールカウル本体および（ノーマル）リアフェンダーフレームをノーマル又は付属のボルト類で取付けます。  
ノーマルテールランプはテールランプマウンティンググラブバーを使用し、リアフェンダーフレームに装着して下さい。
- 4) ノーマルウインカー、アース端子を付属のボルト類およびノーマルワッシャー類で取付けます。  
※各配線の取り回しおよび結線後、配線が余っている場合はフレームにタイラップなどで縛って垂れ下がらないように処置を施して下さい。
- 5) シートを取付けます。最後に各部ぐらつきが無いが、テールランプ・ウインカーが正常に作動するかよく確認してから走行して下さい。

- ①テールカウル ②M6×15ボルト ③平ワッシャー小 ④M6×60ボルト  
⑤大カラー ⑥M6×30ボルト ⑦小カラー ⑧平ワッシャー大

### 電装部品配線色

テールランプ →黄色  
ストップランプ →緑/黄色  
テールランプアース線 →緑色  
右側ウインカー →空色/白  
左側ウインカー →オレンジ色  
ウインカーアース線 →緑色

