

ご使用前に必ずお読みください

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・この製品を取付け・使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても、当社製品以外の部品の保証は一切負いかねます。
- ・商品を加工された場合は保証の対象になりません。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ・製品の不具合に関しましては材料・加工に欠陥があると認められた場合のみお買い上げ後 6 ヶ月を限度に修理・交換をさせていただきます。但し、正しい取付け使用方法がなされていない場合、修理または交換による一切の費用・機会損失等に関しましては保証対象外となります。予めご了承下さい。

-本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

- ・使用用途以外に使用しないでください。
- ・作業に入る前に、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ストレートタイプエアバルブ対応となります。
- ・L型バルブへの使用はできません。
- ・使用時にはエアバルブ本体にビードクリーム（ワックス）を塗り滑りを良くして作業を行ってください。
- ・バルブプーラーへエアバルブを装着する際は奥までしっかりと取り付けてください。
- ・長期保管品やゴムの劣化したエアバルブには使用できません。必ず新品のエアバルブをご使用ください。
- ・無理な力をかけ作業を行うと、バルブの破損やホイールリムの傷、変形の原因となります。ご注意ください。
- ・ホイールに傷が付きそうな場合はホイールリムにウェス（布）等を当て作業するようにしてください。
- ・汎用工具ですが、一部ホイールには使用できない場合もあります。

