

取扱い説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を
防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管してください。




FULLCON SOFT LANTERN


フルコンソフトランタン

No.74176003

[各部の名称]



■天面




■底面

[使用方法]

- ① ランタンの電源スイッチをプッシュすると、白色の最も明るい状態で点灯します。
- ② モード切替ボタンをプッシュすると暖色の最も明るい状態に変わります。
※ 暖色時にスイッチをOFFにすると、次にスイッチをONした時、白色の最も明るい状態で点灯します。


■調光について

- 調光の強弱は無段階で、ワンプッシュ毎の調光が可能です。
- スイッチON後、調光ボタンをプッシュし続けると灯りは徐々に弱くなっています。灯りは最も弱くなった時点で一度点滅し、徐々に明るい方に変わっています。更にプッシュし続けると最も明るい時点で一度点滅し徐々に弱くなっています。プッシュし続けると繰り返し作動します。
- 好みの明るさでプッシュを離すと、その時点の明るさを維持します。次のプッシュで、離した時点からの調光が再開されます。(白色・暖色共、同作動です。)
- ※好みの明るさで点灯時に電源OFFにし、再び電源ONにした場合、白色の最も明るい状態で点灯します。




■吊り下げる

吊り下げ用ハンドルを収納部から引出して、フックなどに掛けてください。




②吊り下げて使用

下図の要領で、収納部から引出した吊り下げ用ハンドルのボタンを外し、紐や金輪・バーなどをハンドルの内側にくぐらせてから、ボタンをしっかりとめます。



③置いて使用


安定している卓上などに置いて使用してください。



■乾電池交換について


①乾電池交換の際には、必ず電源をOFFにしてください。

ランタン底部の矢印マークがついた電池ケースの蓋を下図の要領でスライドさせて開きます。



②古い乾電池を3本を全部を取り出し、新しいもの（単4アルカリ乾電池3本〈別売〉）と交換してください。

※乾電池の+/-を間違えないように注意してください。



③電池交換後、電池ケースの蓋を確実に閉めてください。

■お手入れについて

●ホヤが汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて優しく拭き取り後、水拭きして乾燥させてください。アルコール系クリーナー（シンナー等）は変色の原因になるため、絶対に使用しないでください。また、水洗いは厳禁です。

フルコソフランタン仕様

■総重量：(約) 140g

■サイズ：(約) 直径10×高さ7.5cm

■明るさ：(LED球値) 112ルーメン
(ロゴス基準) 白色50/暖色58ルーメン

■光 源：LED

■電源：単四アルカリ乾電池3pcs (別売)

■点灯モード：白色・暖色／無段階調光 (白色・暖色共)

■常用点灯時間目安：(強) 約5時間

(中) 約10時間

(弱) 約30時間

■防水性能：IPX4

■定格電圧：4.5V

■定格電流：350mA

■主素材：シリコン、ABS

使用上の注意 ●事故や器具の損傷を防ぎ、安全に正しく使用していただくために以下の事項を必ず守ってください。



●本品は防水構造ではありません。雨中、水中では使用しないでください。

禁止! ●電圧の変更や、構造の改造、分解はしないでください。



●長期間使用しない時は、電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管してください。電池を入れたままでいると液漏れする事があります。また、湿気の多い場所に保管すると金属部分にサビが出ることがあります。



注意!

●電池の交換後はフタをしっかりと閉めてください。

●ご使用の際は、念の為スペアの電池を用意されることをおすすめします。（連続使用時間の表示は気温等の条件により多少異なります。）

●子供の手の届かない所に保管してください。

●本体がぬれた場合、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。

●不安定な場所に置いて使用しないでください。

●お手入れの際、アルコール系クリーナー（シンナー等）は、使用しないでください。また、水洗いは厳禁です。

●本製品は樹脂製ですので、衝撃により破損することがあります。取扱いには十分注意してください。

●テント内で使用の際は、就寝前に必ず消灯してください。