


組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んでください。事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

使用上の注意 ●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

- 以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災や火傷等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。
- 禁止!**
 - 子供に取扱いをさせないでください。また、周囲で子供を遊ばせないでください。
 - 周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。
 - 風の強い日や雨天時には室外で使用しないでください。
 - 警告!**
 - 使用中、引っかけたり、物が倒れたりしないよう十分注意してください。
 - 熱源により接直面を焦がす場合があります。芝生やウッドデッキ、テーブルなど焦げて困る場所では使用しないでください。
 - 注意!**
 - 必ず、周囲の安全を確保し、安全のためのスペースを十分取り、ぐらつきのない平らで安定した場所に設置して使用してください。
 - 使用後、付着した匂いは完全に取ることができません。
 - 使用後の残り火の始末はウッドが完全に燃え尽き、器具が冷えたことを確認後に行ってください。
 - 消火後の灰は各市町村の処理区分に従って処理してください。


セット内容



組立て方法 組立て方法と注意をよく読んで正しく使用してください。

組立てをはじめる前に 以下の組立て方法をよく読んで、おおまかな手順をご覧ください。すべての折り目を軽く折って、クセを付けておくと作業がしやすくなります。

1 本体の組立て




①本体aを裏側が上になるように置き、A部とB部を合わせるように起こし、B部の切れ込み(2カ所)にA部のツメ(2カ所)を差し込み、固定します。※拡大図参照

2 本体への金網の取付け




②本体aを図のように置き変え、1→2の順にフラップを内側に折り曲げ、ストッパーで固定します(8カ所)。次に、本体aを図のように置き変え、金網をセットします。

3 本体の固定




③1→2の順にフラップを内側に折り曲げ、ストッパーで固定します(8カ所)。

4 インローの組立て




④インローを裏側が上になるように置き、①と同様の手順で組立てます。次に、本体aとインローのつなぎ目を合わせて図のようにセットします。本体aとインローの穴位置を合わせて、ブラネジの穴ありを内側に、穴なしを外側から差し込み、固定します(2カ所)。

5 インローの固定



⑤1→2の順にフラップを内側に折り曲げ、ストッパーで固定します(8カ所)。本体bも同じように組立てます(2セット)。

6 フタの組立て-1 (側面の組立て)



⑥フタを裏側が上になるように置き、①と同様の手順で組立てます。次に、フラップC(8カ所)を内側に折り曲げます。


7 フタの組立て-2 (パッドの取付け)



⑦パッドの裏側を上向きに置き、フラップD(8カ所)を内側に折り曲げます。そのまま、表側に置き変えたパッドのフラップDを、フラップCの内側に入れ込むようにセットします。


※パッドの裏面の注意表記を必ず読んでください。

8 フタの組立て-3 (固定)



⑧フタを図のように置き変え、フラップC、Dを挟み込むように1→2の順に折り曲げ、ストッパーで固定します(8カ所)。

完成



※表面の「薫製方法」を参照の上、ご使用ください。