





No.81065510

ステンチューブラルL・プラス (楽ちんカバーお試しパック)


組み立て手順



⚠ 使用上の注意

製品には鋭利な部分があります。分解、組み立て、着火、消火、手入れの際は必ず革手袋を 洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう十分にご注意ください。



- 禁止! 使用前に必ずパーツの破損、溶接外れ等が無い確認し、破損が見つかった場合は使用しないでください。
- 禁止! 着火後にグリルの移動は行わないでください。また、使用中のグリルは素手で触らないでください。
- 禁止! 着火後は、炭がはぜたり火の粉が飛ぶ場合がありますので、顔などを近付けることはお止めください。また、燃えやすいものの周りでの使用もお止めください。
- 禁止! 着火剤や燃料として、ガソリン、灯油、ガス、アルコール等は、絶対に使用しないでください。危険です。
- 禁止! 屋内やテント内、またタープの下では使用しないでください。
- 禁止! 使用中はお子様やペットを器具の周りで遊ばせないでください。
- 禁止! 火床を引き出す際は、絶対に半分よりは引き出さないでください。火床が抜け、落下し大変危険です。
- 警告! ロゴマークはプリントです。擦ったり、爪や鋭利なものがあたると剥がれるため取扱いや洗浄にはご注意ください。
- 警告! 組立ては説明書をよく読み、正しく行ってください。不十分だと転倒する恐れがあり大変危険です。
- 警告! 引き出し動作、調理、炭の継ぎ足し時等、取扱いの際は必ず革手袋を着用し、火床に誤って触れないようご注意ください。
- 警告! 火床両側面の引き出しハンドルは、引き出し時以外は必ずまっすぐ下におろしてください。おろす事で火床が誤って滑り出てくる事を防ぐストッパーの役割をはたします。
- 警告! 残り火の始末は、完全に燃え尽き、グリルや火床が冷えたことを確認した後に灰処理、撤収を行ってください。
- 警告! 消火のために器具に水をかける事は厳禁です。急激な温度変化による器具の変形や、高温の水蒸気発生により火傷の恐れがあります。
- 警告! 洗浄時はゴム手袋を着用し、鋭利な部分でケガしないようご注意ください。
- 警告! 火床の高さ調節は必ず革手袋を着用し、慎重にフックを片側ずつ掛けて行ってください。
- 注意! 炭の入れ過ぎは、火床のスライドの妨げとなります。ご注意ください。
- 注意! 変型やひどい変色につながるため燃料の入れ過ぎにご注意ください。
- 注意! 鉄板及び焼き網の使用後は、食べ物のカス等をきれいに取り除き、十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。
- 注意! 鉄板の裏面や穴の周囲には、製造工程上再塗装している部分がございます。鉄板にはホーローコーティングを施していますが、コーティング時に鉄板を保持する必要があるため、その保持具があたる場所や穴の周囲はホーローコーティングが十分に行えないため、その部分に後から塗装しています。塗装跡が目立ちますが、製造工程上必要であり、使用上は差し支えございませんので、ご了承をいただきますようお願いいたします。



【部品構成表】	本体	(1)	ロストル	(1)
	脚パイプ(短アジャスター付)	(2)	焼網(大)	(1)
	脚パイプ(短)	(2)	焼網(小)	(1)
	脚パイプ(長)	(4)	鉄板	(1)
	火床	(1)	お掃除らくちんカバーL	(1)

お使いになる前に・・・

- 鉄板及び焼き網を洗浄する。 ●耐熱性グローブを着用する。
- 1.固形着火剤は先に着火剤に点火し、点火確認後その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げる。(ジェル状着火剤は炭をロストルに置いて、最下部の炭上に塗る。ジェル状着火剤は非常に危険、継ぎ足しは厳禁)
 - 2.全ての炭が着火状態のを確認した後、ロストル上にまんべんなく広げる。所々炭が二重に重なる位が適量。
 - 3.鉄板使用時の炭は少量(3、4個)にすること。変形の原因になります。
 - 4.備長炭の着火は、着火状態の木炭の上に置いて着火すること。いきなり備長炭のみでは着火しません。また、備長炭は着火時に爆ぜるので注意すること。必ず焼網でカバーし、離れたところで見守ること。



- ⑤完全消火とグリルやカバーが冷えた事を確認したら、ロストルを外しカバーを取り外す。
- ⑥汚れたカバーは各市町村の処理区分に従って処理してください。

BBQ お掃除らくちんカバーの 使用上の注意

注意! カバーは柔らかいアルミ箔製です。輸送状況によっては変形している場合があります。その場合は火床の形に合わせて変形を修正してください。使用上問題はございません。

注意! カバーの上にロストルをセットすると、ロストルが少し浮く場合があります。その場合はロストルを上方から押しこむようにしてカバーを変形させながらセットしてください。

注意! カバーは、1回使い切りの消耗品です。2回目以降は別売の替えカバーをお買い求めください。もちろんグリルはカバー無しでもご使用いただけます。

替えカバー: No.81314110 BBQ お掃除らくちんカバーL (2 pcs)

※カバーは予告なく販売を終了する場合があります。ご了承ください。

注意! カバーは柔らかいアルミ製です。穴が開いたり破れることもあります。ご了承ください。

注意! 火床の汚れを軽減する事ができますが、汚れを完全に無くすものではありません。

注意! 本来の用途以外には使用しないでください。

注意! 湿気が多い場所や直射日光が当たる場所で保管すると変色する場合があります。